



artclear  
GLAS

# PFLEGE

CARE INSTRUCTIONS | ONDERHOUDSTIPS | INDICATIONS POUR L'ENTRETIEN | CURA DEL PRODOTTO

**DE DAMIT IHR ARTCLEAR GLAS EIN DUSCHENLEBEN LANG SEIN SCHÖNES AUSSEHEN UND SEINE SCHUTZFUNKTION BEHÄLT, BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE PFLEGEHINWEISE:**

- Nach jedem Gebrauch Gläser mit klarem Wasser abspülen und trocknen lassen.
- 1x wöchentlich: Reinigung mit einem feuchten Microfasertuch.
- Alle 14 Tage: Reinigung mit einem Bad-Reiniger, wir empfehlen Artweger Blitzblank.

**EN TO ENSURE YOUR ARTCLEAR GLASS RETAINS ITS BEAUTIFUL APPEARANCE AND PROTECTIVE FUNCTION FOR THE LIFE TIME OF YOUR SHOWER, PLEASE OBSERVE THE FOLLOWING CARE INSTRUCTIONS:**

- After each use: Rinse with clear water and allow to dry.
- Once a week: Clean with a damp microfiber cloth.
- Every two weeks: Clean with a bathroom cleaner; we recommend Artweger Blitzblank.

**FR POUR QUE VOTRE VERRE ARTCLEAR CONSERVE SON BEL ASPECT ET SES FONCTIONS DE PROTECTION PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE DE LA DOUCHE, MERCI DE RESPECTER LES INDICATIONS D'ENTRETIEN SUIVANTES :**

- Rincer les vitres à l'eau claire après chaque utilisation de la douche et laisser sécher.
- 1 fois par semaine : essuyer avec un chiffon microfibre humide.
- Tous les 15 jours : nettoyer avec un produit spécial salle de bain ; nous recommandons Blitzblank d'Artweger.

**NL OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW ARTCLEAR GLAS EEN DOUCHELEVEN LANG MEEGAAT EN ZIJN MOOIE UITERLIJK EN BESCHERMENDE FUNCTIE BEHOUDT DIENT U DE VOLGENDE ONDERHOUDSINSTRUCTIES NAUWKEURIG TE VOLGEN:**

- Na ieder gebruik het glas met schoon water afspoelen en laten drogen.
- 1x per week: reinigen met een vochtige microvezeldoek.
- Iedere 14 dagen: reinigen met een badkamerreiniger, wij adviseren Blitzblank.

**IT AFFINCHÈ IL VETRO ARTCLEAR RIMANGA BELLO E MANTENGA LA PROTEZIONE PER TUTTO IL PERIODO D'UTILIZZO DELLA DOCCIA, SI PREGA DI BADARE ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI DI PULIZIA:**

- Sciacquare i vetri con acqua corrente dopo ogni utilizzo e lasciarli asciugare.
- 1 volta alla settimana: pulire con un panno di microfibra umido.
- Ogni 14 giorni: pulizia con un detergente per il bagno, consigliamo il prodotto Artweger Blitzblank.